

Mögelangrepp!

Här är tre förslag på åtgärder beroende på underlag vid mögelangrepp:

Obehandlat trä i förebyggande syfte:

t.ex. undertak, fasadbeklädnad, allt övrigt trä utvändigt

1. Om möjligt vänd hyvlat trä utåt (synligt) då hyvlade ytor vanligtvis är mindre smittade och mögelbenägna än sågade.
2. Kontrollera allt trä noggrant innan montering. Allt trä med synlig påväxt kasseras.
3. Behandla allt trä med **Grön-Fri** om möjligt innan montering. Detta kan göras med tryckspruta, roller, pensel eller doppning.
4. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mättnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)
5. På ytor som ej skall målas lämnas utan åtgärd efter **Grön-Fri** behandlingen.

Obehandlat trä som har påväxt av svartpricksmögel (*Cladisporium*) m.fl.

1. Applicera **Grön-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in **Grön-Fri** med hjälp av stålborste.
2. Låt **Grön-Fri** verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader. Ytorna borstas med stålborste tills den avdödade påväxten är borttagen.
3. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mättnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)
4. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1 år. Behandla eventuell ny påväxt med **Grön-Fri**.
5. Ett alternativ till målning är att bleka ytorna med **Träblekmedel** för att minska den synliga påväxten.

Målade ytor som har påväxt av svartpricksmögel (*Cladisporium*) m.fl.

OBS! Slamfärgsmålade ytor skall behandlas som omålade.

1. Applicera **Prick-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in **Prick-Fri** med hjälp av stålborste så ökas effekten.
2. Låt **Prick-Fri** verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader.
3. Blöt ytorna med vatten och tvätta omedelbart med **Målningsvätt** och arbeta med en stålborste. Tvätta en begränsad yta i taget, skölj med vatten innan nästa yta behandlas. Upprepa hela behandlingen tills all påväxten är borttagen.
4. **Grön-Fri** behandla ytorna direkt efter tvättningen.
5. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mättnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)
6. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1 år. Behandla eventuell påväxt med **Grön-Fri**.

OBS! För att göra rätt krävs en Fasadanalys. Den ger besked om påväxten även är mellan och under färgskikten. Fasadanalysen hjälper dig att göra rätt sak rätt.

Mögelangrepp på slamfärg!

Förslag på åtgärder vid mögelangrepp på Slamfärg t.ex. Falu Rödfärg:

Obehandlat trä i förebyggande syfte:

1. Kontrollera allt trä noggrant innan montering. Allt trä med synlig påväxt kasseras.
2. Behandla allt trä med **Grön-Fri** om möjligt innan montering. Detta kan göras med tryckspruta, roller, pensel eller doppning.
3. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Måla ytorna enligt färgfabrikantens anvisningar.
4. På ytor som ej skall målas lämnas utan åtgärd efter **Grön-Fri** behandlingen.

Obehandlat trä som har påväxt av svartpricksmögel (Cladisporium) m.fl.

1. Applicera **Grön-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in **Grön-Fri** med hjälp av stålborste.
2. Låt **Grön-Fri** verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader. Rester av påväxt kan lämnas orörda eller avlägsnas med styv borste.
3. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Måla ytorna enligt färgfabrikantens anvisningar.
4. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1 år. Behandla eventuell ny påväxt med **Grön-Fri**.

Slamfärgsmålade ytor som har påväxt av svartpricksmögel (Cladisporium) m.fl.

Vid ommålning

1. Borsta eller tvätta ytan ren. Ta bort löst sittande färg med borste och vatten.
2. Applicera **Grön-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel.
3. Låt **Grön-Fri** verka minst ett dygn gärna längre.
4. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Måla ytorna enligt färgfabrikantens anvisningar.
5. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1 år. Behandla eventuell påväxt med **Grön-Fri**.

När jag inte skall måla om

1. Applicera **Grön-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel.
2. Denna **Grön-Fri** behandling dödar påväxten inom ett dygn. Resterna av påväxten försvinner inte från ytan men det hämmar ytterligare påväxt.

Nymålade ytor bör inte behandlas på ett år.

OBS! För att göra rätt krävs en Fasadanalys. Den ger besked om påväxten även är mellan och under färgskikten. Fasadanalysen hjälper dig att göra rätt sak rätt.