

Mögelangrepp på trä

Olika åtgärder beroende på underlag vid mögelangrepp utomhus, t ex. fasadbeklädnad, underslag etc.

Obehandlat trä i förebyggande syfte:

1. Om möjligt vänd hyvlat trä utåt (synligt) då hyvlade ytor vanligtvis är mindre smittade och mögelbenägna än sågade.
2. Kontrollera allt trä noggrant innan montering. Allt trä med synlig påväxt kasseras.
3. Behandla allt trä med **Grön-Fri** om möjligt innan montering. Detta kan göras med tryckspruta, roller, pensel eller doppling.
4. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mätnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)
5. På ytor som ej skall målas lämnas utan åtgärd efter **Grön-Fri** behandlingen.

Obehandlat trä med påväxt av mögel.

1. Applicera **Prick-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in **Prick-Fri** med hjälp av stålborste.
2. Låt **Prick-Fri** verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader. Ytorna borstas med stålborste tills den avdödade påväxten är borttagen.
3. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mätnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)
4. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1 år. Behandla eventuell ny påväxt med **Grön-Fri**.
5. Ett alternativ till målning är att bleka ytorna med **Träblekmedel** för att minska den synliga påväxten.

Täckmålade träytor med påväxt av mögel.

1. Applicera **Prick-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel. Arbeta in **Prick-Fri** med hjälp av stålborste så ökas effekten.
2. Låt **Prick-Fri** verka minst ett dygn gärna längre. Om man väljer längre verkningstid underlättar det borttagningen av påväxten, max 2 månader.
3. Blöt ytorna med vatten och tvätta omedelbart med **Målningsvätt** eller **Underhållsvätt** och bearbeta med borste. Tvätta en begränsad yta i taget, skölj med vatten innan nästa yta behandlas. Upprepa hela behandlingen tills all påväxten är borttagen.
4. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Systemmåla enligt färgfabrikantens anvisning. (t.ex. Mätta ändträet med av färgfabrikanten anvisad grundolja, grundmåla till full mätnad. Välj lämplig täckfärg som strykes 2 gånger flödigt.)
5. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1 år. Behandla eventuell påväxt med **Prick-Fri**.

Slamfärgsmålade träytor med påväxt av mögel

1. Borsta eller tvätta ytan ren. Ta bort löst sittande färg med borste och vatten.
2. Applicera **Prick-Fri** i brukslösning med tryckspruta eller pensel.
3. Låt **Prick-Fri** verka minst ett dygn gärna längre.
4. Målningsbehandling: Kontrollera fuktkvoten som skall vara under 18%. Måla ytorna enligt färgfabrikantens anvisningar.
5. Efterkontroll skall ske efter ½ till 1 år. Behandla eventuell påväxt med **Prick-Fri**.

Om ytan inte ska målas om behandlas den utan något förarbete. Synliga rester av död påväxt kan sitta kvar i och på ytan.