

# Underhåll för Fri-Sprutan S Control & I Control



Flatstrålsmunstycke röd, Spridning 110°  
Flöde 1,12 l/min vid 1 bar, Art. nr. 16064



Flatstrålsmunstycke blå, Spridning 80°  
Flöde 0,84 l/min vid 1 bar, Art. nr. 16058



Flatstrålsmunstycke gul, Spridning 80°  
Flöde 0,56 l/min vid 1 bar, Art. nr. 16059




Munstyckshållare,  
art. nr. 16060



Packningssats, art. nr. 16061



Slangpaket, art. nr. 16062



Sprängkiss för packningssats



Övertrycksventil,  
art. nr. 16067



Sugslang, art. nr. 16066



Spruthandtag, art. nr. 16063

Adapter, art. nr. 16065,  
för äldre modell av Fri-Lansen  
(aluminium).



Lans, art. nr. 16068

## Reservdelar

Delar till Fri-Sprutan S Control

SPECIFIKATION		Passar Fri-Sprutan S Control 5 liter. Se sidan 26.	
ARTIKELINFO	Flatstrålsmunstycke, blå (passar sprutorna 16050 och 16070)	16058	1 st/frp
	Flatstrålsmunstycke, gul (passar sprutorna 16050 och 16070)	16059	1 st/frp
	Munstyckshållare (passar sprutorna 16050 och 16070)	16060	1 st/frp
	Packningssats	16061	1 st/frp
	Slangpaket	16062	1 st/frp
	Spruthandtag	16063	1 st/frp
	Flatstrålsmunstycke, röd (passar sprutorna 16050 och 16070)	16064	1 st/frp
	Adapter för Fri-Lansen	16065	1 st/frp
	Sugslang	16066	1 st/frp
	Övertrycksventil	16067	1 st/frp
	Lans	16068	1 st/frp

# JAPE®

FÖR FRISKA HUS